VivoTab

E-priručnik

ASUS je posvećen kreiranju proizvoda i pakovanja koji ne štete prirodnoj okolini i koji štite zdravlje korisnika dok minimalizuju uticaj na prirodnu sredinu. Smanjenja broja stranica uputstva u skladu je sa smanjenjem emisije ugljen dioksida.

Detaljno uputstvo za korišćenje i druge povezane informacije potražite u korisničkom priručniku dobijenom uz VivoTab ili posetite ASUS sajt za podršku na adresi: http://support.asus.com/.

BC

SB7825
April 2013

Informacije o autorskim pravima

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE "TAKVO KAKVO JE", BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA, GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.

Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane trgovačke marke ili autorska prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.

Autorska prava © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

Ograničenje odgovornosti

Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do navedene ugovorene cene za svaki proizvod.

ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.

Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS, njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektivno odgovorni.

NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.

Servis i podrška

Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi **http://support.asus.com**

Sadržaj

O ovom priručniku 6
Konvencije korišćene u ovom priručniku 7
Tipografija 7
Bezbednosne mere predostrožnosti 8
Punite svoje baterije za VivoTab 8
Korišćenje VivoTaba 8
Predostrožnosti prilikom letenja u avionu 8
Sadržaj paketa 9

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

Upoznavanje VivoTaba 12
Prednja strana 12
Zadnja strana 13

Poglavlje 2: Korišćenje VivoTaba

Podešavanje VivoTaba 18
Punjenje VivoTaba 18
Instaliranje mikro SIM kartice* 19
Uključivanje VivoTaba 20
Korišćenje pokreta na VivoTabu 21
Pokreti 21
Povezivanje ekrana koji podržava HDMI 23

Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Windows® 8

Korišćenje po prvi put 26
Windows® 8 ekran za otključavanje 26
Korisnički interfejs operativnog sistema Windows® 27
Početni ekran 27
Windows® aplikacije 27

Rad sa Windows® aplikacijama 28
Prilagođavanje aplikacija 28
Pristup svim aplikacijama 28
Traka sa dugmadima 29
Pokretanje trake sa dugmadima 29
Sadržaj trake sa dugmadima 30
Funkcija kačenja 31
Korišćenje funkcije kačenja 31
Povezivanje sa internetom 32
Uključivanje Wi-Fi funkcije 32
Režim letenja 32
Uključivanje ili isključivanje Režim letenja 32
Internet Explorer 10 33
Upotreba IE10 pregledača 33
Uklanjanje svega i ponovna instalacija Windowsa 35
Isključivanje VivoTaba 36
Prebacivanje VivoTaba u režim spavanja 36

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Istaknute ASUS aplikacije 38
My Library 38
MyDictionary 43
ASUS WebStorage 44
ASUS @vibe 64
SuperNote 66
ASUS Camera 71

Dodaci

Izjava Federalne komisije za komunikacije 74
Informacije o RF izlaganju (SAR) 74
EC Deklaracija o usklađenosti 75
Sprečavanje oštećivanja sluha 75
Upozorenje CE oznake 75
Informacije o izlaganju radio-talasima (SAR) - CE 76
Zahtev za električnu bezbednost 77
ASUS recikliranje/ servisi za vraćanje 77
Obaveštenje o zaštitnom sloju 77
Pravilno odlaganje 78

O ovom priručniku

Ovaj priručnik pruža informacije o hardverskim i softverskim funkcijama vašeg VivoTaba, organizovane kroz sledeća poglavlja:

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

Ovo poglavlje sadrži detaljne informacije o hardverskim komponentama vašeg VivoTaba.

Poglavlje 2: Korišćenje VivoTaba

Ovo poglavlje prikazuje kako da koristite različite delove svog VivoTaba.

Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Windows® 8

Ovo poglavlje pruža pregled korišćenja operativnog sistema Windows® 8 na vašem VivoTabu.

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Ovo poglavlje opisuje ASUS aplikacije koje su uključene uz vaš VivoTab.

Dodaci

Ovaj odeljak sadrži napomene i izjave o bezbednosti u vezi sa vašim VivoTabom.

Konvencije korišćene u ovom priručniku

Kako bismo istakli bitne informacije u okviru ovog priručnika, poruke smo predstavili na sledeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži informacije od vitalnog značaja koje morate pratiti kako biste obavili određeni posao.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savete koji vam mogu pomoći pri obavljanju poslova.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje morate pratiti zarad svoje bezbednosti pri obavljanju određenih poslova i kako biste sprečili oštećivanje podataka i komponenti svog VivoTaba.

Tipografija

Podebljano = Ovo naznačava meni ili stavku koja mora da bude izabrana.

Kurziv = Ovo ukazuje na odeljke u okviru ovog priručnika u kojima možete potražiti dodatne informacije.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Punite svoje baterije za VivoTab

Obavezno u potpunosti napunite bateriju pre korišćenja VivoTaba u režimu rada na bateriji tokom dužeg vremenskog perioda. Imajte na umu da adapter za napajanje puni bateriju sve dok je priključen na AC izvor napajanja. Imajte u vidu da punjenje baterije traje mnogo duže kada koristite VivoTab.

VAŽNO! Ne ostavljajte VivoTab povezan sa izvorom napajanja kada je u potpunosti napunjen. VivoTab ne treba ostavljati povezan na izvor napajanja tokom dužeg vremenskog perioda.

Korišćenje VivoTaba

VivoTab treba koristiti samo u okruženjima sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) I 35°C (95°F).

Dugo izlaganje ekstremno visokoj ili niskoj temperaturi može brzo da iscrpi bateriju i smanji njen životni vek. Da biste obezbedili optimalan učinak baterije, vodite računa da bude izložena samo preporučenoj temperaturi okruženja.

Predostrožnosti prilikom letenja u avionu

Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se informisali o mogućnostima upotrebe određenih usluga i ograničenjima koja se moraju poštovati prilikom korišćenja VivoTaba tokom leta.

VAŽNO! Svoj VivoTab možete da pošaljete kroz rendgenske mašine na aerodromu (koje se koriste na predmetima u ručnom prtljagu), ali ga ne izlažite magnetnim detektorima i palicama.

Sadržaj paketa

ASUS VivoTab

Adapter za napajanje



Micro USB kabl



Tehnička dokumentacija i garantna kartica



Krpa za čišćenje

Spajalica za izbacivanje ležišta za mikro SIM karticu*

NAPOMENE:

- Ako je bilo koji deo oštećen ili nedostaje, kontaktirajte svog prodavca.
- Priloženi adapter za napajanje se razlikuje u zavisnosti od zemlje ili regiona.

* Dostupno samo kod modela K0Y (ME400CL).

Poglavlje 1:

Podešavanje hardvera

Upoznavanje VivoTaba

NAPOMENA: Izgled vašeg VivoTaba se može razlikovati, u zavisnosti od modela.

Prednja strana



1 Panel dodirnog ekrana

Panel dodirnog ekrana vam omogućava da koristite VivoTab uz pomoć stylus olovke ili pokreta sa dodirom.

2 Prednja kamera

Ova ugrađena kamera od 2 megapiksela vam omogućava da snimate slike ili video-zapise pomoću VivoTaba.

3 Indikator kamere

Indikator kamere sija prilikom upotrebe neke od ugrađenih kamera.

4 Senzor ambijentalnog svetla

Senzor ambijentalnog svetla detektuje količinu ambijentalnog svetla u vašem okruženju. Omogućava sistemu da automatski podesi osvetljenje ekrana u zavisnosti od ambijentalnih svetlosnih uslova.

5 Windows® 8 dodirno dugme

Dodirnite ovo dugme da biste se vratili na početni ekran. Ako se već nalazite na početnom ekranu, dodirnite ovo dugme da biste se vratili na poslednju aplikaciju koju ste otvorili.

Zadnja strana



1 Konektor za zvučnik/slušalice

Ovaj port vam omogućava da povežete VivoTab na zvučnike sa pojačalom ili slušalice.

> **VAŽNO!** Ovaj port ne podržava eksterni mikrofon.

2 Taster za podešavanje jačine zvuka

Taster za podešavanje jačine zvuka vam omogućava da povećate ili smanjite nivo jačine zvuka na VivoTabu.

3 Rupa za ručno resetovanje

Ako sistem prestane da reaguje, umetnite ispravljenu spajalicu u rupicu za resetovanje da biste naterali VivoTab da se ponovo pokrene.

VAŽNO!

- Prisilno restartovanje sistema može dovesti do gubljenja podataka. Toplo preporučujemo da redovno pravite rezervnu kopiju svojih podataka.
- Koristite samo kada sistem prestane da reaguje.

4 Mikrofon

Ugrađeni mono mikrofon može se koristiti za video konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio snimke.

5 Zadnja kamera

Ova ugrađena kamera od 8 megapiksela vam omogućava da snimate slike ili video zapise visoke rezolucije pomoću svog VivoTaba.

6 LED blic na kameri

Koristite LED blic prilikom fotografisanja ili snimanja video zapisa u uslovima lošeg osvetljenja.

LED blic možete da podesite na neku od sledećih postavki:

Postavka	Opis
AUTO (Automatski)	Sistem automatski koristi LED blic kada je potreban, u zavisnosti od raspoloživog svetla pri snimanju fotografija pomoću zadnje kamere.
ON (Uključeno)	Sistem uvek koristi LED blic pri snimanju fotografija.
TORCH (Lampa)	Sistem postavlja LED blic da bude stalno uključen.
OFF (Isključeno)	Sistem isključuje LED blic.

7 Dugme za napajanje

Pritisnite taster za napajanje da biste uključili VivoTab, prebacili ga u režim spavanja i probudili ga iz njega.

U slučaju da VivoTab prestane da reaguje, pritisnite i držite taster za napajanje oko pet (5) sekundi da biste ga naterali da se isključi.

> **VAŽNO!** Prinudno ponovno pokretanje sistema može da dovede do gubitka podataka. Preporučujemo vam da redovno pravite rezervnu kopiju svojih podataka.

Indikator napunjenosti baterije

Ova dvobojna LED dioda pruža vizuelnu indikaciju statusa napunjenosti baterije.

Pogledajte tabelu u nastavku za detalje.

Boja	Stanje
Bela	Potpuno napunjena.
Narandžasta	Režim punjenja.
Zatamnjena	VivoTab nije priključen na izvor napajanja.

8 Micro HDMI port

Ovaj port služi za micro HDMI priključak i saglasan je sa HDCP standardom za reprodukciju HD DVD, Blu-ray i drugog zaštićenog sadržaja.

9 Odeljak za mikro SD karticu

VivoTab se isporučuje sa dodatnim ugrađenim čitačem memorijskih kartica koji podržava microSD, microSDHC i microSDXC formate kartica.

10 Prorez za mikro SIM karticu*

VivoTab dolazi sa ugrađenim konektorom za mikro SIM (Subscriber Identity Module – pretplatnički identifikacioni modul) kartice koji podržava GSM, WCDMA i LTE mrežne opsege.

> **Napomena:** Više detalja potražite u odeljku ***Instaliranje mikro SIM kartice***.

* Dostupno samo kod modela K0Y (ME400CL).

11 Rupica za izbacivanje ležišta mikro SD kartice*

Umetnite priloženu spajalicu za izbacivanje ležišta mikro SIM kartice u ovu rupicu da biste izbacili ležište mikro SIM kartice.

12 Ugrađen tag za Komunikaciju kratkog dometa (NFC)

Ugrađen NFC tag vam omogućava da na jednostavan način delite kontakte, slike, video zapise, vizitkarte i druge datoteke. Da biste koristili NFC tag, postavite NFC tag svog VivoTaba blizu drugog uređaja koji podržava NFC tehnologiju.

13 Zvučnici

Ugrađeni audio zvučnik vam omogućava da čujete zvuk direktno iz VivoTaba. Audio opcije su softverski kontrolisane.

14 Micro USB 2.0 port

Koristite mikro USB (univerzalna serijska magistrala) 2.0 port za punjenje baterije ili napajanje VivoTaba.

* Dostupno samo kod modela K0Y (ME400CL).

Poglavlje 2:

Korišćenje VivoTaba

Podešavanje VivoTaba

Punjenje VivoTaba



Da biste napunili VivoTab:

A Povežite micro USB kabl sa adapterom za napajanje.

B Priključite micro USB konektor u VivoTab.

C Priključite adapter za napajanje u uzemljenu strujnu utičnicu.

Punite VivoTab osam (8) sati pre nego što ga budete prvi put koristili u režimu rada na bateriju.

VAŽNO!

- Za punjenje VivoTaba koristite samo priloženi adapter za napajanje i mikro USB kabl. Korišćenjem nekog drugog adaptera možete da oštetite svoj VivoTab.
- Skinite zaštitnu foliju sa priključka, adaptera i USB kabla pre punjenja VivoTaba kako biste izbegli rizik od povređivanja.
- Vodite računa da priključite adapter za napajanje u odgovarajuću utičnicu sa odgovarajućim ulaznim naponom. Izlazni napon ovog adaptera je DC 5 V, 2 A.
- Ne ostavljajte VivoTab povezan sa izvorom napajanja kada je u potpunosti napunjen. VivoTab ne treba ostavljati povezan na izvor napajanja tokom dužeg vremenskog perioda.
- Kada koristite VivoTab uz adapter za napajanje, uzemljena strujna utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.

Instaliranje mikro SIM kartice*

Da biste bili u mogućnosti da se povežete na mobilnu širokopojasnu mrežu pomoću vašeg VivoTab uređaja, potrebno je da prethodno instalirate mikro SIM karticu.

Da biste instalirali mikro SIM karticu

A. Umetnite vrh priložene spajalice za izbacivanje ležišta za mikro SIM karticu da biste izbacili ležište za mikro SIM karticu.



B. Izvucite ležište za mikro SIM karticu i postavite mikro SIM karticu na ležište, kao što je prikazano.



C. Poravnajte i ubacite ležište za mikro SIM karticu nazad u prorez.



* Dostupno samo kod modela K0Y (ME400CL).

Uključivanje VivoTaba

Da biste uključili VivoTab, pritisnite dugme za napajanje.



Korišćenje pokreta na VivoTabu

Pokreti vam omogućavaju da pokrećete programe i pristupate podešavanjima VivoTaba. Ove funkcije se mogu aktivirati pokretima rukom na panelu za prikaz vašeg VivoTaba.

Pokreti

Prevlačenje sa leve ivice

Prevucite sa leve ivice da biste promenili redosled aplikacija koje se izvode.

Prevlačenje sa desne ivice

Prevucite sa desne ivice da biste pokrenuli traku sa dugmadima .

Prevlačenje sa gornje ivice



- Na početnom ekranu prevucite sa gornje ivice da biste pokrenuli traku sa svim aplikacijama.
- U aplikaciji koja se izvodi, prevucite sa gornje ivice ekrana da biste pogledali njen meni.

Prevlačenje prstom

Prevucite prstom da biste pomerali nagore i nadole i takođe da biste pomerali ekran nalevo ili nadesno.

Umanjenje



Sastavite dva prsta na panelu dodirnog ekrana.

Uvećanje

Raširite dva prsta na panelu dodirnog ekrana.

Tapnuti i zadržati

- Da biste pomerili aplikaciju, tapnite i zadržite pločicu aplikacije i prevucite je na novu lokaciju.
- Da biste zatvorili aplikaciju, tapnite i zadržite gornju stranu aplikacije koja se izvodi i prevucite je na donji deo ekrana da biste je zatvorili.

Tapnuti/dvaput tapnuti

- Tapnite aplikaciju da biste je pokrenuli.
- U Desktop režimu, dvaput tapnite aplikaciju da biste je pokrenuli.

Povezivanje ekrana koji podržava HDMI



Da biste povezali ekran koji podržava HDMI:

A Povežite mikro HDMI konektor sa mikro HDMI portom VivoTaba.

B Priključite HDMI kabl u HDMI port ekrana koji podržava HDMI.

Poglavlje 3:

Rad sa operativnim sistemom Windows® 8

Korišćenje po prvi put

Kada uključite VivoTab po prvi put, prikazaće se niz ekrana koji će vas voditi kroz konfiguraciju osnovnih podešavanja vašeg Windows® 8 operativnog sistema.

Da biste izvršili početna podešavanja:

1. Uključite svoj VivoTab.
2. Izaberite jezik za prikaz, a zatim tapnite na **Next (Dalje)**.
3. Izaberite zemlju, jezik i raspored tastera na tastaturi, a zatim tapnite na **Next (Dalje)**.
4. Pažljivo pročitajte uslove licenciranja. Izaberite **Prihvatam uslove licenciranja za korišćenje operativnog sistema Windows** i tapnite **Accept (Prihvatam)**.
5. Sledite sledeća uputstva na ekranu da biste konfigurisali sledeće osnovne stavke:
   - Personalizaciju
   - Podešavanja
   - Prijavljivanje na računar
6. Nakon što završite konfigurisanje osnovnih stavki, pojaviće se video uputstvo za korišćenje operativnog sistema Windows® 8 . Da biste saznali više o funkcionalnostima operativnog sistema Windows® 8 pogledajte ovo uputstvo za korišćenje.

Windows® 8 ekran za otključavanje

Kada vaš VivoTab uđe u operativni sistem Windows® 8 ili kada se nalazi u režimu spavanja, može se pojaviti ekran za otključavanje operativnog sistema Windows® 8. Prevucite naviše ekran za otključavanje da biste prešli na početni ekran.

Korisnički interfejs operativnog sistema Windows®

Operativni sistem Windows® 8 dolazi sa korisničkim interfejsom baziranim na pločicama, koji vam omogućava da organizujete Windows® aplikacije i da im lako pristupite sa početnog ekrana. Sadrži sledeće funkcije koje možete da koristite prilikom rada na VivoTabu.

Početni ekran

Početni ekran se pojavljuje nakon uspešnog prijavljivanja na korisnički nalog. Pomaže vam da organizujete sve potrebne programe i aplikacije na jednom mestu.



Windows® aplikacije

Ovu grupu aplikacija je moguće prilagoditi tako da postane centralno čvorište za posao i zabavu na vašem VivoTabu. Svaka aplikacija prestavlja određenu funkciju koju možete da koristite i delite kroz mrežne veze.

NAPOMENA: Neke aplikacije zahtevaju prijavljivanje na Microsoft nalog pre potpunog pokretanja.

Rad sa Windows® aplikacijama

Prilagođavanje aplikacija

Možete da promenite veličinu ili da ih otkačite sa početnog ekrana.

Promena veličine aplikacija

Da biste promenili veličinu pločice aplikacije:

1. Prevucite nadole pločicu aplikacije da biste izabrali i pokrenuli traku s podešavanjima.
2. Tapnite

da biste smanjili ili tapnite

da biste povećali pločicu aplikacije.

Otkačinjanje aplikacija

Da biste otkačili aplikaciju:

1. Prevucite nadole pločicu aplikacije da biste izabrali i pokrenuli traku s podešavanjima.
2. Tapnite

da biste otkačili aplikaciju.

Pristup svim aplikacijama

Pokretanje ekrana aplikacija

Da biste prikazali sve aplikacije:

1. Prevucite sa gornje ili donje ivice ekrana da biste pokrenuli traku **Sve aplikacije**.
2. Tapnite

da biste prikazali instalirane aplikacije na vašem VivoTabu.

Dodavanje aplikacija na početni ekran

Da biste zakačili aplikaciju:

1. Na ekranu aplikacija prevucite nadole pločicu aplikacije da biste izabrali i pokrenuli traku s podešavanjima.
2. Tapnite

da biste zakačili izabranu aplikaciju na početni ekran..

Traka sa dugmadima

Traka sa dugmadima je traka sa alatkama koja se aktivira uz desnu ivicu ekrana. Sadrži različite alatke koje vam omogućavaju da delite aplikacije i koje vam pružaju brz pristup prilagođavanju podešavanja VivoTaba.

Pokretanje trake sa dugmadima

NAPOMENA: Kada je pozovete, traka sa dugmadima će se prvo pojaviti kao skup belih ikona. Na slici iznad je prikazan izgled trake sa dugmadima po njenom aktiviranju.

Da biste pokrenuli traku sa dugmadima, prevucite sa desne strane ekrana.

Sadržaj trake sa dugmadima

Pretraži

Ova alatka vam omogućava da pretražujete datoteke, aplikacije ili programe na VivoTabu.

Deli

Ova alatka vam omogućava da delite aplikacije putem društvenih mreža ili e-pošte.

Početak

Ova alatka vas vraća na prikaz početnog ekrana. Sa početnog ekrana se pomoću ove alatke možete vratiti na nedavno otvorenu aplikaciju.

Uređaji

Ova alatka vam omogućava da pristupate i delite datoteke sa uređajima koji su spojeni sa VivoTabom, kao što su spoljašnji ekran ili štampač.

Postavke

Ova alatka vam omogućava da pristupite podešavanjima VivoTaba.

Funkcija kačenja

Funkcija kačenja prikazuje dve aplikacije jednu pored druge, omogućavajući vam da raditi ili prebacujete između aplikacija.

Korišćenje funkcije kačenja

Da biste aktivirali kačenje pomoću panela osetljivog na dodir vašeg VivoTaba, možete da izvršite sledeće korake:

1. Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.
2. Tapnite i zadržite gornji deo aplikacije i prevucite ga na levu ili desnu stranu ekrana sve dok se ne pojavi traka za kačenje.
3. Pokrenite još jednu aplikaciju.

Povezivanje sa internetom

Pristupajte e-pošti, pregledajte internet i delite aplikacije putem društvenih mreža pomoću Wi-Fi veze VivoTaba.

VAŽNO! Isključite **Režim letenja** da biste omogućili Wi-Fi.

Uključivanje Wi-Fi funkcije

Da biste uključili Wi-Fi funkciju:

1. Pokrenite traku sa dugmadima .
2. Tapnite

zatim tapnite

.
3. Tapnite da biste izabrali pristupnu tačku sa spiska dostupnih Wi-Fi veza i zatim tapnite **Connect (Poveži se)**.
4. Kada vam bude zatražena lozinka, ukucajte lozinku i tapnite **Next (Sledeće)**.
5. Ako želite da omogućite deljenje između VivoTaba i ostalih sistema sa omogućenom bežičnom funkcijom, tapni**te Yes, turn on sharing and connect to devices (Da, uključi deljenje i povezivanje sa uređaji**ma). Tapnite **No, don't turn on sharing or connect to devices (Ne, nemoj uključivati deljenje i povezivanje sa uređajima)** ako ne želite da omogućite funkciju deljenja.

Režim letenja

Režim letenja onemogućava bežične veze, omogućavajući vam da bezbedno koristiti VivoTab tokom leta.

NAPOMENA: Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se informisali o mogućnostima upotrebe određenih usluga i ograničenjima koja se moraju poštovati prilikom korišćenja VivoTaba tokom leta.

Uključivanje ili isključivanje Režim letenja

Za uključivanje ili isključivanje Režim letenja:

1. Pokrenite traku sa dugmadima.
2. Tapnite

i tapnite

.
3. Pomerite klizač nalevo da biste isključili **Režim letenja** ili pomerite klizač nadesno da biste uključili **Režim letenja**.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) pruža intuitivniji, brži i sigurniji način pregledanja i deljenja vaših omiljenih veb lokacija.

NAPOMENA: Proverite da li ste povezani na internet pre korišćenja IE10 pregledača.

Upotreba IE10 pregledača

Da biste koristili IE10 pregledač:

1. Na početnom ekranu, tapnite .
2. U traci sa veb adresama, ukucajte veb adresu i tapnite .



Korišćenje kartica

Traka sa karticama prikazuje pregled veb stranica koje su otvorene, u vidu sličica. Takođe nudi kontrole koje se aktiviraju jednim dodirom i koje omogućavaju jednostavno dodavanje novih kartica, zatvaranje kartica i prebacivanje između njih.

Da biste dodali novu karticu:

1. Prevucite sa gornje ili donje ivice stranice IE10 da biste prikazali traku sa menijima.
2. Tapnite .
3. U traci sa veb adresama, ukucajte veb adresu i tapnite .

Da biste zatvorili karticu:

1. Prevucite sa gornje ili donje ivice stranice IE10 da biste prikazali traku sa menijima.
2. Tapnite kartice koju želite da zatvorite.
3. Ako želite da zatvorite sve kartice, tapnite **> Close tabs (Zatvori kartice)**.

NAPOMENA: Ova radnja zatvara sve kartice osim trenutne stranice prikazane na ekranu.

Uklanjanje svega i ponovna instalacija Windowsa

Vraćanje VivoTaba na njegova originalna fabrička podešavanja možete izvršiti pomoću opcije **Remove everything and reinstall (Uklanjanje svega i ponovna instalacija)** u podešavanjima računara. **Pratite sledeće korake da biste omogućili** ovu opciju:

VAŽNO! Sačuvajte rezervnu kopiju svih svojih podataka pre nego što omogućite ovu opciju.

NAPOMENA: Ovaj postupak može da potraje određeno vreme.

1. Pokrenite **Charms bar (Traka sa dugmadima)**.
2. Tapnite na Settings **> Change PC Settings (Promena podešavanja računara) > Opšte**.
3. Pomerite klizač nadole do opcije **Ukloni sve i ponovo instaliraj Windows**. U okviru ove opcije, tapnite na **Prvi koraci**.


Postavke računara
Aktivacija Windowsa
Personalizovanje
Korisnici
Obaveštenja
Pretraga
Deljenje
Opšte
Privatnost
Uređaji
Bežična mreža
Jednostavan pristup
Dostupno skladište
Imate dostupno 28,8 GB. Pogledajte koliko prostora zauzimaju vaše aplikacije.
Prikaži veličine aplikacija
Osvežavanje računara bez uticaja na datoteke
Ako računar ne funkcioniše dobro, možete da ga osvežite bez gubitka fotografija, muzike, video zapisa i drugih ličnih datoteka.
Prvi koraci
Ukloni sve i ponovo instaliraj Windows
Ako želite da reciklirate računar ili da krenete u potpunosti iz početka, možete da vratite fabričke postavke.
Prvi koraci
Ukloni sve i ponovo instaliraj Windows
Ako želite da reciklirate računar ili da krenete u potpunosti iz početka, možete da vratite fabričke postavke.
Prvi koraci

4. Sledite uputstva na ekranu da biste izvršili postupak ponovne instalacije i uspostavljanja početnih vrednosti.

Isključivanje VivoTaba

VivoTab možete da isključite na neki od sledećih načina:

- Tapnite na

sa trake sa drugmadima, a zatim tapnite na

> Isključi da biste obavili normalno isključivanje.
- Sa ekrana za prijavljivanje, tapnite na

> Isključi.
- Ako VivoTab ne reaguje, pritisnite i držite dugme za napajanje najmanje pet (5) sekundi dok se VivoTab ne isključi.

Prebacivanje VivoTaba u režim spavanja

Da biste prebacili VivoTab u režim spavanja, pritisnite jednom dugme za napajanje.

Poglavlje 4:

ASUS aplikacije

Istaknute ASUS aplikacije

My Library

My Library, integrisani interfejs za vašu kolekciju knjiga, omogućava vam da smeštate i sortirate kupljene ili preuzete e-knjige prema naslovu, autoru i datumu.

NAPOMENA: MyLibrary podržava samo e-knjige u ePub formatu.

Glavni ekran aplikacije My Library



Uvoz knjiga

Dodatne knjige možete da uvezete na svoju policu tako što ćete pratiti sledeće korake:

1. Prevucite sa vrha ili dna ekrana da biste otvorili traku sa podešavanjima.
2. Tapnite na Import, a zatim tapnite na **Files (Datoteke)** da biste pronašli e-knjige koje želite da dodate na policu.

3. Tapnite na e-knjige koje želite da dodate u biblioteku, a zatim tapnite na **Open (Otvori)**.



Čitanje e-knjige

Tokom čitanja e-knjige, tapnite ili prevucite desnu stranicu da biste nastavili na sledeću stranicu i tapnite ili prevucite levu stranicu da biste se vratili na prethodnu stranicu.



Postavljanje obeleživača

Obeleživači vam omogućava da obeležite stranice knjige kako biste lako mogli da se vratite na poslednju stranicu koju ste čitali.



Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye, watched every motion of the ship, and repeated each direction of the pilot.
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into

Da biste postavili obeleživač:

1. Prevucite sa gornje ili donje ivice e-knjige da biste prikazali traku sa podešavanjima.
2. Tapnite na Bookmark da biste obeležili stranicu. Možete da obeležite koliko god stranica želite.
3. Da biste pogledali obeležene stranice, tapnite na Menu **> Bookmark list (Spisak obeleživača)**, a zatim tapnite na stranicu koju želite da otvorite.

Označavanje na stranicama

Alatke za tumačenje u e-knjizi vam omogućavaju da pogledate definiciju reči, kopirate reč ili frazu, podelite je putem e-pošte ili je prevedete na drugi jezik.

Označavanje reči


disquietude
disquisition
/ˌdɪskwəˈzɪjən; ˌdɪskwəˈzɪjən/
n. [C]
a long speech or written report
Chapter 1.
Marseilles–
On the 24th
e de la Gard
m Smyrna,
As usual, a
ateau d'If, c
and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne
5
and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cock-bill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon toward-s the narrow entrance of the inner port, was a young man,
Highlight
Note
Copy
The vague disquietude which prevailed among the spectators had much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into
6

Označavanje fraze


The Count of Monte Cristo.epub
Alexandre Dumas, pÈre
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde
signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Napl-
es.
Highlight
Note
Copy
Translation
Share
on board the vessel between Cape Morgion and Rion
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean
were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a shi-
p to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has bee-
n built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an o-
wner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic
shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubl-
ed Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanke-
r, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is th-
e forerunner of evil, asked one another what misfortune could have hap-
pened on board. However, those experienced in navigation saw plainly
that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she
bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a
-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side
of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance
of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye,
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so m-
uch affected one of the crowd that he did not await the arrival of the ve-
ssel in harbor, but jumping into a small skiff, desired to be pulled alongs-
ide the Pharaon, which he reached as she rounded into La Reserve basin.
When the young man on board saw this person approach, he left his sta-
tion by the pilot, and, hat in hand, leaned over the ship's bulwarks.
He was a fine, tall, slim young fellow of eighteen or twenty, with black e-
yes, and hair as dark as a raven's wing; and his whole appearance bespo-
ke that calmness and resolution peculiar to men accustomed from their
cradle to contend with danger.
5
6

Da biste označili belešku:

1. Tapnite na reč i držite je dok se meni sa alatkama i beleška iz rečnika ne pojave.

   NAPOMENA: Da biste označili frazu, tapnite i zadržite prst na reči, a zatim načinite izbor prevlačenjem prsta. Ako izaberete frazu, beleška iz rečnika se neće pojaviti.

2. Tapnite na **Highlight (Istakni)** da biste označili reč ili frazu. Tapnite na **Note (Zabeleži)** da biste snimili izabranu reč ili frazu. Tapnite na **Copy (Kopiraj)** da biste kopirali izabranu reč ili frazu i nalepili je u aplikaciju za obradu teksta.

   NAPOMENE:

   - Da biste preveli reč ili frazu, tapnite na **Highlight (Istakni)**. Tapnite na istaknutu reč ili frazu, a zatim tapnite na **Translation (Prevod)** i izaberite jezik**.** Potrebno je da budete povezani na internet kada koristite ovu funkciju.
   - Da biste podelili reč ili frazu, tapnite na **Share (Podeli)**, a zatim izaberite aplikaciju koju želite da upotrebite za deljenje.

3. Da biste pogledali stranice sa sačuvanim beleškama, tapnite na

> Note List (Spisak beleški), a zatim tapnite na belešku koju želite da otvorite.

MyDictionary

MyDictionary je integrisana referentna aplikacija koja vam omogućava da pogledate definiciju, čujete izgovor i pogledate prevod reči ili fraze.

Ekran rečnika



Ekran prevodioca


Tapnite da biste otvorili ekran **Translate (Prevodilac)**
Tapnite da biste izabrali originalni jezik teksta
Tapnite da biste zamenili jezike
My Dictionary
Dictionary | Translate
Original Language: Auto-detect
Transform Language: English
cuchara y cucharita y cuchillo en la cocina
spoon and teaspoon and knife in the kitchen
Tapnite da biste izabrali jezik prevoda
Okno prevoda
Unesite reči ili fraze za prevođenje

NAPOMENA: Proverite da li ste povezani sa internetom pre korišćenja funkcije prevođenja ili pokretanja sajta Wiktionary.

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage je lično skladište na mreži koje vam omogućava da sačuvate vaš omiljeni sadržaj i podelite ga unutar radne grupe. Kada koristite ASUS WebStorage putem VivoTaba, možete da pristupite vašem sadržaju, sinhronizujete ga sa računarom i podelite ga sa prijateljima.

ASUS WebStorage vam takođe omogućava da pravite beleške, snimate fotografije, video-zapise i glasovne poruke koje odmah možete da otpremite u vaš WebStorage nalog koristeći VivoTab.

NAPOMENE:

- Morate da imate ASUS WebStorage nalog da biste koristili ovu aplikaciju. Ako ga ne posedujete, otvorite nalog pomoću ASUS WebStorage aplikacije u vašem VivoTabu ili posetite https://www.asuswebstorage.com i registrujte se.
- Proverite da li ste povezani sa internetom pre nego što pristupite aplikaciji ASUS WebStorage.
- Da biste sinhronizovali datoteke sa računarom, instalirajte najnoviji ASUS WebStorage PC Suite. Idite na https://www.asuswebstorage.com/navigate/downloads/ i preuzmite najnoviju verziju programskog paketa ASUS WebStorage PC Suite.

Prijavljivanje na ASUS WebStorage nalog

Da biste se prijavili na vaš ASUS WebStorage nalog:

1. Na stranici za prijavljivanje na ASUS WebStorage, tapnite na **Sign in (Prijava)**.
2. Unesite vaš WebStorage ID i lozinku, a zatim tapnite na **Sign in (Prijavi me)**. Pojaviće se uvodni ekrani koji naglašavaju funkcije servisa ASUS WebStorage.
3. Tapkajte na dok se ne pojavi stranica za pregled datoteka, a zatim tapnite na da biste pristupili glavnom ekranu aplikacije ASUS WebStorage.

Glavni ekran aplikacije ASUS WebStorage



Prevucite ekran zdesna nalevo da biste videli još opcija.



Rad sa aplikacijom ASUS WebStorage

ASUS WebStorage sadrži sledeće fascikle koje možete da koristite za različite funkcije:

MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)

MySyncFolder vam omogućava da pristupite sadržaju koji ste sinhronizovali sa računarom putem VivoTaba i podelite ga.

Kada otpremite datoteku u ovu fasciklu, ona će automatski biti sinhronizovana na vaš računar. Takođe možete i da preuzmete sadržaj iz ove fascikle i sačuvate ga na VivoTabu ili dodatni uređaj za skladištenje.

Otpremanje datoteka u fasciklu MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)

Da biste otpremili datoteku u fasciklu MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju):

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)**.
2. Prevucite sa gornje ili donje ivice ekrana da biste otvorili traku sa podešavanjima.
3. Tapnite na , a zatim pronađite datoteku koju želite da otpremite u fasciklu MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju).

Preuzimanje datoteka na lokalni disk ili dodatni uređaj za skladištenje

Da biste preuzeli datoteke na lokalni disk ili dodatni uređaj za skladištenje:

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da preuzmete.
2. Na traci za podešavanja, tapnite na , a zatim izaberite gde želite da sačuvate datoteku.
3. Unesite ime datoteke i tapnite na **Save (Sačuvaj)**.



Traka sa podešavanjima se pojavljuje kada izaberete datoteku.

Traka sa podešavanjima se pojavljuje kada prevučete sa gornje ili donje ivice ekrana.

Dodavanje datoteka u fasciklu MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)

Da biste dodali datoteke u fasciklu MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju):

1. Prevucite sa gornje ili donje ivice ekrana da biste otvorili traku sa podešavanjima.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
   a. Tapnite na **Note taking (Hvatanje beleški)** da biste zapisivali beleške.
   b. Tapnite na **Snapshot (Snimanje slika)** da biste snimali fotografije.
   c. Tapnite na **Video record (Video snimanje)** da biste snimali video-zapise.
   d. Tapnite na **Audio record (Audio snimanje)** da biste snimali audio-zapise.
3. Unesite ime datoteke i tapnite na **Save (Sačuvaj)**.

Brisanje sadržaja iz fascikle MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)

Da biste izbrisali sadržaj iz fascikle MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju):

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da izbrišete.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

Preimenovanje sadržaja u fascikli MySyncFolder

Da biste preimenovali sadržaj u fascikli MySyncFolder:

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da preimenujete.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim unesite novo ime datoteke.
3. Tapnite na kada završite.

Označavanje sadržaja u fascikli MySyncFolder

Da biste označili sadržaj u fascikli MySyncFolder:

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da označite.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

.

NAPOMENE:

- Ispod označene datoteke ili direktorijuma će se pojaviti ikona zvezde.
- Datoteke koje ste označili kao omiljene ili podelili veze do njih će automatski biti dodate u fasciklu Sa zvezdicom i fasciklu Sačuvane deljene veze, respektivno.

Deljenje sadržaja u fascikli MySyncFolder

Da biste podelili sadržaj u fascikli MySyncFolder:

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da podelite.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
   a. Da biste podelili putem e-pošte, tapnite na **Public share (Javno deljenje)**, a zatim tapnite na .

NAPOMENA: Morate da imate Microsoft nalog da biste delili sadržaj putem e-pošte.

   b. Da biste podelili putem fascikle Sačuvane deljene veze, tapnite na **Public share (Javno deljenje)**, a zatim tapnite na . Zapišite kôd za deljenje koji je prikazan.

NAPOMENA: Dajte kôd za deljenje osobama sa kojima nameravate da podelite datoteke.

   c. Da biste podelili putem fascikle Saradnja, tapnite na **Collaboration (Saradnja)**.

NAPOMENE:

- Deljenje putem fascikle Saradnja je ograničeno isključivo na direktorijume.
- Ne zaboravite da dodate adrese e-pošte osoba sa kojima želite da sarađujete na datotekama. Više detalja potražite u odeljku ***Saradnja***.

Backed-up Data (Rezervne kopije podataka)

Fascikla Rezervne kopije podataka vam omogućava da pristupite datotekama čije su rezervne kopije napravljene na računaru. Takođe vam omogućava da označite datoteke kao omiljene i preuzmete ih na lokalno skladište VivoTaba ili prošireni uređaj za skladištenje.

NAPOMENE:

- ASUS WebStorage koristi ime vašeg računara kao podrazumevano ime direktorijuma za rezervne kopije.
- Putanje i imena sadržaja čiju ste rezervnu kopiju napravili su isti kao putanje i imena sadržaja koji se nalazi na vašem računaru.
- Da biste napravili rezervnu kopiju sadržaja sa više računara ili nadogradili vaš skladišni kapacitet, potrebno je da kupite neki od WebStorage paketa sa ASUS WebStorage sajta za podršku. Više informacija potražite na adresi https://service.asuswebstorage.com/store.

Preuzimanje i označavanje sadržaja u fascikli Rezervne kopije podataka

Možete da preuzmete datoteku na lokalno skladište vašeg VivoTaba ili označite datoteku ili direktorijum kao omiljene.

Da biste preuzeli ili označili datoteke u fascikli Rezervne kopije podataka:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **Backed-up Data (Rezervne kopije podataka)**.
2. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da preuzmete ili označite.
3. Na traci sa podešavanjima, tapnite na da biste označili datoteku ili tapnite na da biste preuzeli datoteku i sačuvali je na lokalno skladište.

NAPOMENE:

- Možete istovremeno da preuzimate samo jednu datoteku.
- Datoteke koje ste označili kao omiljene se automatski dodaju u fasciklu **Starred (Sa zvezdicom)**.

My Collection (Moja kolekcija)

Fascikla My Collection je vaš lični skladišni prostor u kom možete da čuvate izabrani sadržaj. Takođe možete i da preuzmete datoteke iz ove fascikle i sačuvate ih na interno ili eksterno skladište VivoTaba.

Otpremanje datoteka

Da biste otpremili datoteke:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **My Collection (Moja kolekcija)**.
2. Tapnite na

, a zatim pronađite i izaberite datoteku koju želite da otpremite.
3. Tapnite na **Open (Otvori)** da biste otpremili datoteku u fasciklu My Collection (Moja kolekcija).

Dodavanje datoteka u fasciklu My Collection (Moja kolekcija)

Da biste dodali datoteke u fasciklu My Collection (Moja kolekcija):

1. Prevucite sa gornje ili donje ivice ekrana da biste otvorili traku sa podešavanjima.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
   a. Tapnite na **Note taking (Hvatanje beleški)** da biste zapisivali beleške.
   b. Tapnite na **Snapshot (Snimanje slika)** da biste snimali fotografije.
   c. Tapnite na **Video record (Video snimanje)** da biste snimali video-zapise.
   d. Tapnite na **Audio record (Audio snimanje)** da biste snimali audio-zapise.
3. Unesite ime datoteke i tapnite na **Save (Sačuvaj)**.

Brisanje sadržaja iz fascikle My Collection (Moja kolekcija)

Da biste izbrisali sadržaj iz fascikle My Collection (Moja kolekcija):

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da izbrišete.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

Preimenovanje sadržaja u fascikli My Collection

Da biste preimenovali sadržaj u fascikli My Collection:

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da preimenujete.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim unesite novo ime datoteke.
3. Tapnite na ✓ kada završite.

Označavanje sadržaja u fascikli My Collection

Da biste označili sadržaj u fascikli My Collection:

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da označite.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

.

NAPOMENE:

- Ispod označene datoteke ili direktorijuma će se pojaviti ikona zvezde.
- Datoteke koje ste označili kao omiljene ili podelili veze do njih će automatski biti dodate u fasciklu Sa zvezdicom i fasciklu Sačuvane deljene veze, respektivno.

Deljenje sadržaja u fascikli My Collection

Da biste podelili sadržaj u fascikli My Collection:

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da podelite.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na , a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
   a. Da biste podelili putem e-pošte, tapnite na **Public share (Javno deljenje)**, a zatim tapnite na .

   NAPOMENA: Morate da imate Microsoft nalog da biste delili sadržaj putem e-pošte.

   b. Da biste podelili putem fascikle Sačuvane deljene veze, tapnite na **Public share (Javno deljenje)**, a zatim tapnite na . Zapišite kôd za deljenje koji je prikazan.

   NAPOMENA: Dajte kôd za deljenje osobama sa kojima nameravate da podelite datoteke.

   c. Da biste podelili putem fascikle Saradnja, tapnite na **Collaboration (Saradnja)**.

   NAPOMENE:

   - Deljenje putem fascikle Saradnja je ograničeno isključivo na direktorijume.
   - Ne zaboravite da dodate adrese e-pošte osoba sa kojima želite da sarađujete na datotekama. Više detalja potražite u odeljku ***Saradnja***.

Starred (Sa zvezdicom)

Fascikla Sa zvezdicom vam omogućava da s lakoćom pristupate sadržaju koji ste označili kao omiljen i pregledate ga.

Takođe možete i da preimenujete sadržaj ove fascikle, podelite ga sa prijateljima ili ga uklonite sa spiska omiljenog.

Preimenovanje sadržaja u fascikli Starred

Da biste preimenovali sadržaj u fascikli Starred:

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da preimenujete.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na , a zatim unesite novo ime datoteke.
3. Tapnite na kada završite.

Deljenje sadržaja u fascikli Starred

Da biste podelili sadržaj u fascikli Starred:

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da podelite.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
   a. Da biste podelili putem e-pošte, tapnite na **Public share (Javno deljenje)**, a zatim tapnite na .

NAPOMENA: Morate da imate Microsoft nalog da biste delili sadržaj putem e-pošte.

   b. Da biste podelili putem fascikle Sačuvane deljene veze, tapnite na **Public share (Javno deljenje)**, a zatim tapnite na . Zapišite kôd za deljenje koji je prikazan.

NAPOMENA: Dajte kôd za deljenje osobama sa kojima nameravate da podelite datoteke.

   c. Da biste podelili putem fascikle Saradnja, tapnite na **Collaboration (Saradnja)**.

NAPOMENE:

- Deljenje putem fascikle Saradnja je ograničeno isključivo na direktorijume.
- Ne zaboravite da dodate adrese e-pošte osoba sa kojima želite da sarađujete na datotekama. Više detalja potražite u odeljku ***Saradnja***.

Uklanjanje datoteke ili fascikle

Da biste uklonili datoteku ili fasciklu:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **Starred (Sa zvezdicom)**.
2. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da uklonite.
3. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

.

Recent changes (Nedavne promene)

Fascikla Nedavne promene sadrži dvadeset najskorijih datoteka koje ste otpremili, označili ili podelili. Iz ove fascikle možete da preuzmete datoteke i sačuvate ih na interno ili eksterno skladište VivoTaba.

Pregledanje nedavno promenjenog sadržaja

Da biste pogledali nedavno promenjen sadržaj:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **Recent Changes (Nedavne promene)**.
2. Tapnite na datoteku koju želite da pogledate.
3. Tapnite na da biste se vratili na glavni ekran.

Preimenovanje sadržaja u fascikli Recent changes

Da biste preimenovali sadržaj u fascikli Recent changes:

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da preimenujete.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim unesite novo ime datoteke.
3. Tapnite na kada završite.

NAPOMENA: Možete da preimenujete samo nedavni sadržaj sačuvan u fasciklama MySyncFolder i Moja kolekcija.

Brisanje sadržaja iz fascikle Recent changes (Nedavne promene)

Da biste izbrisali sadržaj iz fascikle Recent changes (Nedavne promene):

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da izbrišete.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

VAŽNO! Brisanjem datoteka iz ove fascikle će takođe biti izbrisane iste datoteke iz fascikli MySyncFolder i Moja kolekcija. Napravite rezervnu kopiju datoteka pre njihovog brisanja.

Označavanje sadržaja u fascikli Recent changes

Da biste označili sadržaj u fascikli Recent changes:

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da označite.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

.

NAPOMENE:

- Ispod označene datoteke ili direktorijuma će se pojaviti ikona zvezde.
- Datoteke koje ste označili kao omiljene ili podelili veze do njih će automatski biti dodate u fasciklu Sa zvezdicom i fasciklu Sačuvane deljene veze, respektivno.

Deljenje sadržaja u fascikli Recent changes

Da biste podelili sadržaj u fascikli Recent changes:

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da podelite.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
   a. Da biste podelili putem e-pošte, tapnite na **Public share (Javno deljenje)**, a zatim tapnite na
.

NAPOMENA: Morate da imate Microsoft nalog da biste delili sadržaj putem e-pošte.

   b. Da biste podelili putem fascikle Sačuvane deljene veze, tapnite na **Public share (Javno deljenje)**, a zatim tapnite na
. Zapišite kôd za deljenje koji je prikazan.

NAPOMENA: Dajte kôd za deljenje osobama sa kojima nameravate da podelite datoteke.

Preuzimanje datoteka na lokalni disk

Da biste preuzeli datoteke na lokalni disk:

1. Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da preuzmete.
2. Na traci za podešavanja, tapnite na

, a zatim izaberite gde želite da sačuvate datoteku.
3. Unesite ime datoteke i tapnite na **Save (Sačuvaj)**.

Recent photos (Nedavne fotografije)

Fascikla Nedavne fotografije sadrži dvadeset najskorijih fotografija koje ste otpremili, označili ili podelili. Iz ove fascikle možete da preuzmete fotografije i sačuvate ih na interno ili eksterno skladište VivoTaba.

Pregledanje nedavnih fotografija

Da biste pogledali nedavne fotografije:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **Recent photos (Nedavne fotografije)**.
2. Tapnite na fotografiju koju želite da pogledate. Da biste pogledali još fotografija, prevucite sa gornje ili donje ivice ekrana da biste otvorili prikaz u vidu sličica, a zatim tapnite na fotografiju.
3. Tapnite na da biste se vratili na glavni ekran.

Preimenovanje fotografija

Da biste preimenovali fotografije:

1. Prevucite fotografiju koju želite da preimenujete.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim unesite novo ime datoteke.
3. Tapnite na kada završite.

NAPOMENA: Možete da preimenujete samo fotografije sačuvane u fasciklama MySyncFolder i Moja kolekcija.

Brisanje fotografija

Da biste izbrisali fotografiju:

1. Prevucite fotografiju koju želite da izbrišete.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

VAŽNO! Brisanjem fotografija iz ove fascikle će takođe biti izbrisane iste fotografije iz fascikli MySyncFolder i Moja kolekcija. Napravite rezervnu kopiju fotografija pre njihovog brisanja.

Označavanje fotografija

Da biste označili fotografiju:

1. Prevucite fotografiju koju želite da označite.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

.

NAPOMENA: Ispod označene fotografije će se pojaviti ikona zvezde.

Deljenje fotografija

Da biste podelili fotografiju:

1. Prevucite fotografiju koju želite da podelite.
2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
   a. Da biste podelili putem e-pošte, tapnite na **Public share (Javno deljenje)**, a zatim tapnite na .

NAPOMENA: Morate da imate Microsoft nalog da biste delili fotografije putem e-pošte.

   b. Da biste podelili putem fascikle Sačuvane deljene veze, tapnite na **Public share (Javno deljenje)**, a zatim tapnite na . Zapišite kôd za deljenje koji je prikazan.

NAPOMENA: Dajte kôd za deljenje osobama sa kojima nameravate da podelite datoteke.

Preuzimanje fotografija na lokalni disk.

Da biste preuzeli fotografiju:

1. Prevucite fotografiju koju želite da preuzmete.
2. Na traci za podešavanja, tapnite na , a zatim izaberite gde želite da sačuvate fotografiju.
3. Unesite ime datoteke i tapnite na **Save (Sačuvaj)**.

Recent music (Nedavna muzika)

Fascikla Nedavna muzika sadrži dvadeset najskorijih muzičkih datoteka koje ste otpremili, označili ili podelili. Iz ove fascikle možete da strimujete muzičke datoteke, preuzimate ih i čuvate na interno ili eksterno skladište VivoTaba.

Pregledanje i reprodukcija muzičkih datoteka

Da biste pogledali i reprodukovali muzičku datoteku:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **Recent music (Nedavna muzika)**.

   Vaše najskorije muzičke datoteke su prikazane u vidu spiska numera na desnoj strani ekrana.
2. Pomerajte spisak numera nagore ili nadole da biste ga listali, a zatim tapnite na muzičku datoteku koju želite da reprodukujete.

Preimenovanje muzičkih datoteka

Da biste preimenovali muzičku datoteku:

1. Na spisku numera, tapnite na muzičku datoteku koju želite da preimenujete.

   NAPOMENA: Ikona zvučnika će se pojaviti levo od izabrane datoteke.

2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na , a zatim unesite novo ime datoteke.
3. Tapnite na kada završite.

   NAPOMENA: Možete da preimenujete samo muzičke datoteke sačuvane u fasciklama MySyncFolder i Moja kolekcija.

Brisanje muzičkih datoteka

Da biste izbrisali muzičku datoteku:

1. Na spisku numera, tapnite na muzičku datoteku koju želite da izbrišete.

   NAPOMENA: Ikona zvučnika će se pojaviti levo od izabrane datoteke.

2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

   VAŽNO! Brisanjem muzičkih datoteka iz ove fascikle će takođe biti izbrisane iste datoteke iz fascikli MySyncFolder i Moja kolekcija. Napravite rezervnu kopiju muzičkih datoteka pre njihovog brisanja.

Označavanje muzičkih datoteka

Da biste označili muzičku datoteku:

1. Na spisku numera, tapnite na muzičku datoteku koju želite da označite.

   NAPOMENA: Ikona zvučnika će se pojaviti desno od izabrane datoteke.

2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

.

   NAPOMENA: Ikona zvezde će se pojaviti desno od označene muzičke datoteke.

Deljenje muzičkih datoteka

Da biste podelili muzičku datoteku:

1. Na spisku numera, tapnite na muzičku datoteku koju želite da podelite.

   NAPOMENA: Ikona zvučnika će se pojaviti levo od izabrane datoteke.

2. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

   a. Da biste podelili putem e-pošte, tapnite na **Public share (Javno deljenje)**, a zatim tapnite na .

   NAPOMENA: Morate da imate Microsoft nalog da biste delili sadržaj putem e-pošte.

   b. Da biste podelili putem fascikle Sačuvane deljene veze, tapnite na **Public share (Javno deljenje)**, a zatim tapnite na . Zapišite kôd za deljenje koji je prikazan.

   NAPOMENA: Dajte kôd za deljenje osobama sa kojima nameravate da podelite datoteke.

Preuzimanje muzičkih datoteka na lokalni disk

Da biste preuzeli muzičku datoteku:

1. Na spisku numera, tapnite na muzičku datoteku koju želite da preuzmete.

   NAPOMENA: Ikona zvučnika će se pojaviti levo od izabrane datoteke.

2. Na traci za podešavanja, tapnite na

, a zatim izaberite gde želite da sačuvate datoteku.

3. Unesite ime datoteke i tapnite na **Save (Sačuvaj)**.

Sačuvane deljene veze

Fascikla Sačuvane deljene veze vam omogućava da pristupite deljenim datotekama putem kodova za deljenje i preuzmete ih na vaš VivoTab.

Pristupanje deljenim datotekama

Da biste pristupili deljenoj datoteci:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **Saved share link (Sačuvane deljene veze)**.
2. Prevucite sa gornje ili donje ivice ekrana da biste otvorili traku sa podešavanjima, a zatim tapnite na .
3. Unesite kôd za deljenje, a zatim tapnite na .

Preuzimanje deljenih datoteka na lokalni disk

Da biste preuzeli deljenu datoteku:

1. Otvorite direktorijum koji sadrži deljenu datoteku koju želite da preuzmete.
2. Prevucite datoteku koju želite da preuzmete, a zatim tapnite na .
3. Izaberite gde želite da sačuvate datoteku.
4. Unesite ime datoteke i tapnite na **Save (Sačuvaj)**.

Collaboration (Saradnja)

Fascikla Saradnja omogućava vama i vašim prijateljima da pristupite datotekama na kojima sarađujete i u realnom vremenu ih preuzmete, izbrišete i preimenujete. Svi vaši prijatelji unutar radne grupe će biti u mogućnosti da vide ažuriranja u ovoj fascikli.

Iz ove fascikle možete i da pravite beleške, snimate fotografije, video i audio zapise i otpremate ih direktno u ovu fasciklu.

> **NAPOMENA:** Pre deljenja datoteka putem fascikle **Collaboration (Saradnja)**, potrebno je da dodate adrese e-pošte prijatelja sa kojima želite da delite datoteke. Da biste to učinili, prevucite direktorijum koji želite da podelite da biste ga izabrali, a zatim tapnite na
>
> **> Collaboration (Saradnja) > Collaborator (Saradnik)**.

Preuzimanje datoteka

Da biste preuzeli datoteke:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **Collaboration (Saradnja)**.
2. Tapnite na direktorijum u kom se nalazi datoteka koju želite da preuzmete.
3. Prevucite datoteku, a zatim tapnite na

.
4. Izaberite gde želite da sačuvate datoteku.
5. Unesite ime datoteke i tapnite na **Save (Sačuvaj)**.

Dodavanje datoteka za saradnju

Da biste dodali datoteke za saradnju:

1. Otvorite direktorijum gde želite da dodate datoteku.
2. Prevucite sa gornje ili donje ivice ekrana da biste otvorili traku sa podešavanjima.
3. Na traci sa podešavanjima, tapnite na

, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
   a. Tapnite na **Note taking (Hvatanje beleški)** da biste zapisivali beleške.
   b. Tapnite na **Snapshot (Snimanje slika)** da biste snimali fotografije.
   c. Tapnite na **Video record (Video snimanje)** da biste snimali video-zapise.
   d. Tapnite na **Audio record (Audio snimanje)** da biste snimali audio-zapise.
4. Unesite ime datoteke i tapnite na **Save (Sačuvaj)**.

Odjavljivanje sa servisa ASUS WebStorage

Da biste se odjavili sa servisa ASUS WebStorage:

1. Kada je prikazan ASUS WebStorage, prevucite sa desne ivice ekrana da biste otvorili traku sa dugmadima.
2. Tapnite na

> Account Info (Informacije o nalogu), a zatim tapnite na **Sign out (Odjavi me)**.

ASUS @vibe

ASUS @vibe sveobuhvatna muzička zabavna platforma koja vam omogućava da putem striminga slušate omiljene izvođače i radio-stanice.

NAPOMENA: Dostupan sadržaj se može razlikovati u zavisnosti od zemlje ili regiona.

Glavni ekran servisa ASUS @vibe



Korišćenje servisa @vibe

ASUS @vibe vam omogućava da putem striminga slušate muzički i radijski sadržaj pribavljen od strane servisa za internet radio kao što je AUPEO! Free Music.

Korišćenje servisa AUPEO! Free Music

AUPEO! je personalizovani servis za internet radio koji vam omogućava da putem striminga slušate muziku istaknutih izvođača, tema i žanrova.

Da biste koristili AUPEO! Free Music:

1. U okviru AUPEO! Free Music, tapnite na izvođača kog želite da otvorite.
2. Da biste pronašli još izvođača, tapnite na **MORE (JOŠ)** i pomerite ekran na stranu.



3. Tapnite na stavku koju želite da reprodukujete.


< Back
Queen Artist...
Developer: AUPEO! Free Music
Release Data: 2014/04/24
Type: Global Artist
Station Name: Queen Artist Station
Description: The most popular international artists of all time, always available to you!
Plays music from the selected artist and recommends similar ones. The selection and the order of the songs will be different everytime you play the station.
AUPEO!
Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen
Queen
00:00:00
00:02:53
Buffering : 100%

SuperNote

SuperNote je aplikacija koja pruža intuitivni korisnički interfejs za pravljenje beleški, slika i crteža. Takođe vam omogućava da snimite i umetnete fotografije, kao i da snimite zvuk i video radi doživljaja sa više interakcije.

Glavni ekran aplikacije SuperNote



Korišćenje aplikacije SuperNote

SuperNote objedinjuje tri režima na jednoj površini: crtanje, pisanje i kucanje. Kroz ovaj dizajn možete da pišete slobodnom rukom, slikate, švrljate i unosite tekst u beležnice.

Pravljenje nove beležnice

Da biste napravili novu beležnicu:

1. Tapnite na **Add a new Notebook (Dodaj novu beležnicu)**.
2. Unesite ime beležnice i izaberite opcije izgleda putem parametara **Page Color (Boja stranice)** i **Style (Stil)**.

   NAPOMENA: Izgled izabranih opcija možete da vidite u desnom uglu ekrana.

3. Tapnite na **OK (U redu)**.

Novi interfejs beležnice u aplikaciji SuperNote



NAPOMENA: Podešavanja režima i traka sa alatkama beležnice se menjaju kada tapnete na **Write (Pisanje)**, **Type (Kucanje)** ili **Draw (Crtanje)**.

Prilagođavanje beležnice

SuperNote vam omogućava da iskažete vašu kreativnost kroz beležnice. Sa trake sa alatkama možete da izaberete različite alatke koje vam omogućavaju da prilagodite beležnice.

NAPOMENA: Parametri trake sa alatkama se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog režima.

Da biste prilagodili beležnicu:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, tapnite na beležnicu koju želite da prilagodite.
2. Tapnite na **Type (Kucanje)** da biste koristili tastaturu. Tapnite na **Write (Pisanje)** da biste slobodnom rukom pisali po stranici. Tapnite na **Draw (Crtanje)** da biste slikali ili crtali, a zatim tapnite na **Pen (Olovka)** da biste izabrali tip, debljinu, zatamnjenost i boju linije.

   NAPOMENE:

   - U režimu **Write (Pisanje)**, tapnite **Baseline (Osnovne linije)** radi dobijanja smernica za pisanje, ukoliko su vam potrebne.
   - U režimima **Write (Pisanje)** i **Type (Kucanje)**, tapnite na **Color (Boja)** da biste izabrali boju i debljinu teksta ili linije.

3. Da biste umetnuli tekstualnu, slikovnu ili multimedijalnu datoteku, tapnite na **Insert (Umetni)**, a zatim tapnite na tip datoteke koju želite da umetnete.
4. Da biste pomerili umetnuti objekat, tapnite na **Select (Izaberi)**, a zatim izaberite objekat koji želite da pomerite ili mu promenite veličinu.
5. Tapnite na , a zatim prevucite prst zdesna nalevo ili sleva nadesno da biste prelistali stranice beležnice.

SuperNote režim Samo čitanje

Back
Read mode only : You are in Read Mode.Use your finger to flip through or scroll up/down the page.
Jiufen
The beautiful Jiufen, which literally means nine portions, is located at Ruifang District of New Taipei City near Keelung, Taiwan.
1/1
Tapnite da biste omogućili režim Uređivanje

Preimenovanje beležnice

Da biste preimenovali beležnicu:

1. Sa glavnog ekrana aplikacije SuperNote, prevucite beležnicu koju želite da otvorite.
2. Tapnite na **Rename (Preimenuj)**, a zatim unesite novo ime beležnice.
3. Tapnite bilo gde na ekranu da biste sačuvali novo ime datoteke beležnice.

Skrivanje beležnice

Da biste sakrili beležnicu:

1. Sa glavnog ekrana aplikacije SuperNote, prevucite beležnicu koju želite da sakrijete.
2. Tapnite na **Hide (Sakrij)**, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

NAPOMENA: Da biste videli skrivene beležnice, tapnite na na glavnom ekranu.

Brisanje beležnice

Da biste izbrisali beležnicu:

1. Sa glavnog ekrana aplikacije SuperNote, prevucite beležnicu koju želite da izbrišete.
2. Tapnite na **Delete (Izbriši)**, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

ASUS Camera

ASUS Camera je integrisana foto i video aplikacija koja vam omogućava da snimate fotografije i video zapise, kao i da pravite panoramske fotografije. Takođe vam omogućava da dodajete efekte na fotografije i video-snimke.

Foto i video datoteke se čuvaju u **Libraries\Pictures\AsusCamera**.

Korisnički interfejs aplikacije ASUS Camera

Režim kamere

Video režim

Panoramski režim



Panoramska slika



Opcije aplikacije ASUS Camera

ASUS Camera pruža opcije putem kojih možete da poboljšate vaše fotografije i video snimke. Možete da podesite efekte za fotografije i video snimke, kao i da konfigurišete podešavanja kamere radi dobijanja kvalitetnijih fotografija i video snimaka.

Da biste videli još opcija, prevucite prst sa gornje ili donje ivice ekrana kako biste otvorili traku sa alatkama, a zatim tapnite na

.

VAŽNO! Da biste podesili efekte za fotografije i video snimke, ne zaboravite da izaberete tip efekta pre nego što napravite fotografiju ili video.

Dodaci

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj saglasan je sa FCC pravilima, Delom 15, rad je podložan sledećim uslovima:

- Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje.
- Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

- Okrenite antenu za prijem signala.
- Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
- Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost mogu da poništе pravo vlasnika da koristi opremu.

Antena(e) koja se koristi za ovaj predajnik ne može biti ko-locirana ili da radi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Informacije o RF izlaganju (SAR)

Ovaj uređaj ispunjava zahteve vlade za izlaganje radio talasima. Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio frekventnim talasima (RF) koje je postavila Federalna komisija za komunikacije vlade SAD-a.

Standard za izlaganje koristi jedinicu za merenje koja je poznata kao Specifična stopa absorbcije ili SAR. SAR ograničenje postavljeno od strane FCC-a je 1,6 W/kg. Testovi za SAR se sprovode korišćenjem standardnih radnih pozicija koje je prihvatila FCC sa EUT prenosom na posebnim nivoima napajanja na različitim kanalima.

Najveća SAR vrednost za uređaj kao što je preneto FCC je 1,11 W/kg kada se stavi pored tela.

FCC je odobrila ovlašćenje opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR nivoima procenjenih da su u saglasnosti sa FCC RF smernicama izlaganja. SAR informacije o ovom uređaju se nalaze u fajlu sa FCC i mogu se naći u Display Grant odeljku na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretraživanja ID FCC-a:

Naziv modela	FCC ID
ME400C	MSQK0X
ME400CL	MSQK0Y

EC Deklaracija o usklađenosti

Ovaj proizvod je u saglasnosti sa propisima R&TTE Direktive 1999/5/EC. Deklaraciju o usklađenosti možete da preuzmete sa adrese http://support.asus.com.

Sprečavanje oštećivanja sluha

Da biste sprečili oštećivanje sluha, ne slušajte zvuk velike jačine duži vremenski period.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Za područje Francuske, slušalice za ovaj uređaj su usaglašene sa zahtevima o nivou zvučnog pritiska propisanim u odgovarajućim standardima EN 50332-1:2000 i/ili EN 50332-2:2003, kao što se zahteva u članu francuskog zakona L. 5232-1.

Upozorenje CE oznake

CE

CE oznaka za uređaje bez bežičnog LAN/Bluetooth-a

Isporučena verzija ovog uređaja ispunjava zahteve EEC direktiva 2004/108/EC "Elektromagnetna kompatibilnost" i 2006/95/EC "Direktiva niskog napona".

Informacije o izlaganju radio-talasima (SAR) - CE

Ovaj uređaj ispunjava zahteve EU (1999/519/EC) vezane za ograničavanje izlaganja javnosti elektromagnetnim poljima zarad zaštite zdravlja.

Granice su deo sveobuhvatnih preporuka za zaštitu javnosti. Ove preporuke su razvile i proverile nezavisne naučne organizacije kroz redovne i temeljne procene naučnih istraživanja. Jedinica mere za ograničenje za mobilne uređaje koje je preporučio Evropski savet je „specifičan stepen upijanja" (SAR) i SAR granica je prosečno 2,0 W/kg na 10 grama telesnog tkiva. Ispunjava zahteve Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujuće radijacije (ICNIRP).

Ovaj uređaj je testiran za rad u neposrednoj blizini tela i ispunjava ICNRP smernice za izlaganje i evropske standarde EN 62311 i EN 62209-2. Merenje SAR stepena se obavlja u uslovima kada je uređaj u direktnom kontaktu sa telom i pri emitovanju na nivou najveće sertifikovane izlazne snage u svim frekventnim opsezima mobilnog uređaja.

Maksimalna SAR vrednost za svaki frekventni opseg je prikazana u nastavku:

CE SAR vrednosti (K0Y)

Opseg	SAR 10g W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Opseg V*	0.51
WCDMA Opseg VIII	0.73
WCDMA Opseg I	1.38
LTE Opseg 20	0.63
LTE Opseg 3	1.07
LTE Opseg 7	0.71

* Nije dostupno u većini evropskih zemalja.

Zahtev za električnu bezbednost

Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više od 3Kg moraju da koriste odgovarajuće, odobrene kablove za struju, jače od ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 ili H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS recikliranje/ servisi za vraćanje

ASUS programi za recikliranje i vraćanje dolaze iz naše potrebe za najvišim standardima radi zaštite našeg okruženja. Mi verujemo da možemo da vam pružimo rešenje kako biste mogli da odgovorno reciklirate naše proizvode, baterije, druge komponente kao i materijale pakovanja. Molimo vas posetite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.

Obaveštenje o zaštitnom sloju

VAŽNO! U cilju obezbeđivanja električne izolacije i osiguravanja električne bezbednosti, na uređaj je nanet zaštitni sloj kako bi se izolovao, osim na mesta gde se nalaze ulazni i izlazni portovi.

Pravilno odlaganje

Rizik od eksplozije ukoliko baterija nije pravilno zamenjena. Iskorišćene baterije odlažite prema uputstvima.

NE odbacuje bateriju kao uobičajeno smeće. Simbol precrtane kante sa točkićima ukazuje na to da bateriju ne treba odbacivati kao uobičajeno smeće.

NE bacajte VivoTab u običan otpad. Ovaj proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom sa točkićima znači da proizvod (električna, elektronska oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.

NE bacajte VivoTab u vatru. NE izazivajte kratak spoj kontakata. NE rasklapajte VivoTab.

Naziv modela: K0X (ME400C)
K0Y (ME400CL)

Proizvođač	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ovlašćeni predstavnik u Evropi	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0X**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☐ EN 62311:2008
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A1:2010	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Oct. 30, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0Y**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301908-13	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50360:2001	☒ EN 50332-1
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____